ELCO connector 56poles	RS ELCO 56/32RM S/Z RS ELCO 56/32LM S/Z	RS ELCO 56/54RM S/Z RS ELCO 56/54LM S/Z	RS ELCO 56/56RM S/Z RS ELCO 56/56LM S/Z
A	1	1	1
B	2	2	2
C	3	3	3
D	4	4	4
E	5	5	5
F	6	6	6
H	7	7	7
J	8	8	8
K	9	9	9
L	10	10	10
M	11	11	11
N	12	12	12
P	13	13	13
R	14	14	14
S	15	15	15
T	16	16	16
U	17	17	17
V	18	18	18
W	19	19	19
X	20	20	20
Y	Y	Y,Y	21
Z	21	-	22
a	22	21	23
b	23	22	24
c	24	23	25
d	25	24	26
e	26	25	27
f	27	26	28
h	28	27	29
j	29	28	30
k	30	29	31
l	31	30	32
m	32	31	33
n	-	32	34
p	-	33	35
r	-	34	36
s	-	35	37
t	-	36	38
u	-	37	39
v	-	38	40
w	-	39	41
x	-	40	42
y	-	41	43
z	-	42	44
AA	-	43	45
BB	-	44	46
CC	-	45	47
DD	-	46	48
EE	-	47	49
FF	-	48	50
HH	-	49	51
JJ	-	50	52
KK	-	51	53
LL	-	52	54
MM	-	53	55
NN	Y	54	56

Note